

CARTA DA PARATI STANDARD E PREMIUM

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Photowall



Ti piace la tua nuova carta da parati?

Condividi le tue foto con noi!

Ispira gli altri con il tuo stile e tagga le tue foto su Instagram con @photowall_sweden och #photowallsweden.

I fogli sono numerati nell'ordine in cui devono essere montati.

L'applicazione deve essere eseguita da sinistra a destra.

I fogli devono essere applicati da bordo a bordo.

ATTREZZATURA CONSIGLIATA



SECCHIO



LIVELLA



PENNA



SPAZZOLA DA
TAPPEZZIERE



RULLO E VASSOIO



RIGHELLO IN
ACCIAIO



COLTELLO



SUPPORTO PER
TAGLIO



PENNELLO



SPUGNA/PANNO



RULLO ARTICOLATO

LAVORO PREPARATORIO

1. Assicurarsi che la superficie sia liscia e pulita

La vecchia vernice o carta da parati non fissata devono essere rimosse. Lavare il substrato e stuccare, se necessario. Se il substrato è assorbente, deve essere data una mano di fondo o deve essere pre-incollato prima della tappezzeria. Esempi di substrati assorbenti sono pareti a intonaco largo, pareti con vecchia carta da parati, truciolari e simili. Dovresti anche utilizzare un primer se il substrato presenta forti variazioni di colore che si possono intravedere attraverso la carta da parati. Se monti la nostra carta da parati premium su una superficie densa che non assorbe umidità, potrebbero essere necessari alcuni giorni affinché la colla si asciughi, poiché la nostra carta da parati premium non traspira tanto quanto la nostra carta da parati standard.

Guarda il nostro video di assemblaggio: www.photowall.com/ch-it/i-nostri-prodotti/informazioni-sul-prodotto-carte-da-parati

2. Mescola la colla in polvere non tessuta fornita

Prepara un secchio pulito con quattro litri di acqua tiepida e versa lentamente la colla in polvere mescolando energicamente. Lascia riposare la colla 5 minuti e poi sbatti di nuovo. La colla è ora pronta per l'uso. La colla dovrebbe essere di consistenza spessa, quindi non usare più di quattro litri d'acqua quando mescoli la colla. Una busta è sufficiente per circa 20-22 m². Se utilizzi colla già mischiata, usa colla non tessuta o colla per tessuti con contenuto secco <20%.

2. Assicurati un'applicazione dritta

È importante che il primo foglio venga montato dritto. Un suggerimento è quello di fare delle marcature verticali in altezza (45 cm) sulla parete usando una livella, uno strumento di misurazione e una matita. Monta il primo foglio lungo i segni. Ricorda di rendere i segni poco marcati per evitare che le linee si intravedano attraverso la carta da parati.

3. Applica la colla direttamente sul muro

Usa un rullo o un pennello. È importante che l'intera superficie sia coperta di colla, una macchia non incollata diventa una bolla sulla carta da parati. Inizialmente applica la colla per circa un foglio di carta da parati.

4. Applica i fogli da bordo a bordo

I fogli non devono sovrapporsi. Assicurati di pressare saldamente i fogli nelle giunture, usa un rullo per ottenere un risultato migliore. Ricorda di fare attenzione che il motivo combaci con il foglio successivo ed evita di far andare la colla sulla parte anteriore della carta da parati, altrimenti si vedrà quando si asciuga.

Nota! Evita di bagnare eccessivamente la carta da parati, in quanto ciò potrebbe causare incrinature nella stampa.

5. Liscia i fogli dal soffitto verso il pavimento

Usa le mani o una spazzola da tappezziere, inizia dal centro e spianala verso i bordi. Eventuali piccole bolle e pieghe scompaiono quando lo sfondo si è asciugato. Per le macchie di colla sulla parte anteriore della carta da parati - utilizza un panno umido o una spugna per rimuoverle, evita lo sfregamento.

6. Taglia la carta da parati in eccesso

Quando tutti gli fogli sono a posto, taglia la carta da parati in eccesso usando un supporto per taglio e un coltello affilato.

7. Attendi 24 ore per vedere il risultato finale

L'Siediti e goditi la tua nuova stanza!

MONTAGGIO

1. Controlla la carta da parati

Prima del montaggio, assicurati che tutti i fogli siano inclusi e che nessun foglio sia difettoso o danneggiato. I fogli sono numerati nella parte superiore di ciascun foglio nell'ordine in cui devono essere montati. L'applicazione deve essere eseguita da sinistra a destra.