

PREMIUM SATIN & MATTE TAPETE

TAPEZIERANLEITUNG



Die Tapetenbahnen sind in der Reihenfolge nummeriert, in der sie angebracht werden sollen. Die Tapezierung erfolgt von links nach rechts. Die Bahnen werden auf Stoß gelegt.



Lieben Sie Ihre neue Fototapete?

Teilen Sie Ihre Bilder mit uns!

Wir würden uns freuen, einen Eindruck von Ihrem Stil zu bekommen. Bitte teilen Sie Ihre Bilder auf Instagram mit @photowall_sweden und #photowallsweden.

EMPFOHLENES WERKZEUG



EIMER



WASSERWAAGE



STIFT



TAPETENBÜRSTE



KLEISTERROLLE & WANNE



LINEAL



MESSER



SCHNEIDEHILFE



PINSEL



SCHWAMM/
LAPPEN



NAHTROLLER

VORBEREITUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass der Untergrund glatt und sauber ist

Lose, alte Farbe oder Tapete muss entfernt werden. Den Untergrund feucht abwischen und bei Bedarf spachteln. Falls der Untergrund saugfähig ist, sollte er vor dem Tapezieren grundiert oder vorgekleistert werden. Beispiele für saugfähige Untergründe sind breit ausgespachtelte Wände, Wände mit alten Tapeten, Spanplatten und dergleichen. Wenn Sie unsere Premiumtapete auf einem dichten Untergrund anbringen, der keine Feuchtigkeit absorbiert, kann es einige Tage dauern, bis der Kleister getrocknet ist, da unsere Premiumtapete weniger atmet als unsere Standardtapete. Sie sollten den Untergrund auch grundieren, falls er starke Farbabweichungen aufweist, die sonst durch die Tapete hervortreten könnten. Schauen Sie sich unser Anleitungsvideo an:
<https://www.photowall.de/kundenservice/produktinformationen-tapeten>

2. Tapetenkleister

Wenn Sie den Kleister zusammen mit Ihrer Tapete bestellt haben, bereiten Sie ihn wie folgt vor: Füllen Sie einen sauberen Eimer mit 4 Litern lauwarmem Wasser und geben Sie das Kleisterpulver langsam unter kräftigem Rühren hinzu. Lassen Sie den Kleister 5 Minuten quellen, und rühren Sie ihn dann erneut auf. Der Kleister ist jetzt gebrauchsfertig.

Der Kleister muss eine dicke Konsistenz haben. Verwenden Sie beim Anrühren des Kleisters deshalb nicht mehr als vier Liter Wasser.

Eine Packung reicht für ca. 20-22 m². Falls Sie Fertigkleister verwenden, müssen Sie Vlies- oder Gewebetapetenkleister mit <20% Feststoffanteil verwenden.

MONTAGE

1. Kontrollieren Sie die Tapete

Vor dem Tapezieren sollten Sie sich vergewissern, dass alle Bahnen vorliegen und dass keine Bahn defekt oder beschädigt ist. Die Tapetenbahnen sind am oberen Ende in der Reihenfolge nummeriert, in der sie angebracht werden sollen. Die Tapezierung erfolgt von links nach rechts.

2. Absolut gerade tapezieren

Es ist wichtig, dass die erste Tapetenbahn gerade angebracht wird. Wir empfehlen, mithilfe einer Wasserwaage, einem Messwerkzeug und einem Bleistift senkrechte Markierungen im Abstand einer Bahnbreite (45 cm) auf die Wand zu zeichnen. Richten Sie die erste Bahn entlang der Markierungen aus. Denken Sie daran, die Markierungen nur leicht aufzuzeichnen, damit die Linien nicht durch die Tapete scheinen.

3. Tragen Sie den Kleister direkt auf die Wand auf

Verwenden Sie dazu eine Kleisterrolle oder einen Pinsel. Es ist wichtig, dass die gesamte Oberfläche mit Kleister eingestrichen wird; eine nicht eingestrichene Stelle wirft später Blasen. Tragen Sie Kleister für ca. eine Tapetenbahnbreite im Voraus auf.

4. Kleben Sie die Bahnen auf Stoß

Die Bahnen dürfen nicht überlappen. Drücken Sie die Bahnen an den Kanten sorgfältig zusammen. Mit einem Nahtroller gelingt dies am besten. Denken Sie daran, die nächste Bahn genau am Muster der vorhergehenden Bahn auszurichten, und vermeiden Sie es, Kleister auf die Vorderseite der Tapete zu bekommen, da dies nach dem Trocknen zu sehen sein kann. Achtung! Vermeiden Sie es, die Tapete stark zu falten, da dies zu Rissen im Druck führen kann.

5. Streichen Sie die Bahnen von der Decke zum Boden glatt

Benutzen Sie die Hände oder eine Tapetenbürste. Beginnen Sie in der Mitte und glätten Sie in Richtung der Kanten. Etwaige Bläschen oder kleine Falten verschwinden, wenn die Tapete getrocknet ist. Kleisterflecken auf der Vorderseite der Tapete werden mit einem feuchten Lappen oder Schwamm ohne zu reiben entfernt.

6. Schneiden Sie überstehende Tapete ab

Wenn alle Bahnen platziert sind, schneiden Sie überstehende Tapete mithilfe einer Schneidehilfe und einem Messer ab. Klebstoffreste werden in einen Plastikbeutel gegossen und mit dem Hausmüll entsorgt.

7. Warten Sie 24 Stunden, um das fertige Ergebnis zu sehen

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihr neues Zimmer!