

# STANDARD- OG PREMIUMTAPET MONTERINGSANVISNING

# PHOTOWALL



Elsker du dit nye tapet?

**Del dine billeder med os!**

Vi ville elske at få et lille glimt af din stil.

Del dine billeder på Instagram med @photowall\_sweden og #photowallsweden.

Banerne er nummer-erede i den rækkefølge, de skal monteres i.

Monteringen skal ske fra venstre til højre.

Banerne skal monteres kant mod kant.

## ANBEFALET VÆRKTØJ



SPAND



VATERPAS



BLYANT



TAPETBØRSTE



MALERRULLE OG  
BAKKE



LINEAL



KNIV



SKÆRESTØTTE



PENSEL



SVAMP/KLUD



TAPETKANTRULLE

## FORARBEJDE

### 1. Sørg for, at underlaget er jævnt og rent

Gammel farve eller tapet, der ikke sidder fast på underlaget, skal fjernes. Underlaget vaskes og spartles ved behov. Hvis underlaget er sugende, bør det grundmales eller for-klistres før tapetsering. Eksempler på sugende underlag er bredspartlede vægge, vægge med gammel tapet, spånplader og lignende. Monterer du vores premium-tapet på et tæt underlag, der ikke er fugtabsorberende, kan det være nogle dage for limen at tørre, da vores premium-tapet ikke er lige så åndbart som vores standardtapet. Underlaget bør også grundmales, hvis det har stærke farveskift, der kan ses gennem tapetet. Se monteringsvideo:

<https://www.photowall.dk/vores-produkter/produktinformation-tapet>

### 2. Bland den medfølgende non-woven-pulverlim

Hæld fire liter lunkent vand i en ren spand, og tilsæt langsomt pulverlimen under kraftig omrøring. Lad limen hvile i 5 minutter, og pisk igen. Limen er nu klar til brug. Limen skal være tyk i konsistensen, så brug ikke mere end fire liter vand til at blande limen med.

En pose er nok til ca. 20-22 m<sup>2</sup>. Hvis du bruger færdigblandet lim, skal det være non-woven-lim eller vævlim med < 20 % tørstofindhold.

## MONTERING

### 1. Kontrollér tapetet

Før montering skal du sikre, at alle baner er med, og at ingen baner er defekte eller beskadigede. Banerne er nummererede i toppen i den rækkefølge, de skal monteres. Monteringen skal ske fra venstre til højre.

### 2. Banerne skal monteres lige

Det er vigtigt, at den første bane monteres lige. Et tips er at lave lodrette markeringer en banebredde (45 cm) inde på væggen ved hjælp af et vaterpas, en lineal og en blyant. Montér den første bane langs markeringerne. Husk at gøre markeringerne svage for at undgå, at stregerne kan ses gennem tapetet.

### 3. Lim tapetet direkte på væggen

Brug en malerrulle eller en pensel. Det er vigtigt, at hele overfladen dækkes med lim – en plet uden lim bliver til en bule i tapetet. Påfør lim på forhånd i cirka en tapetbanes bredde.

### 4. Montér banerne kant mod kant

Banerne må ikke overlappe. Vær omhyggelig med at trykke banerne godt sammen i sammenføjningerne – brug en tapetkantrulle for at opnå det bedste resultat. Husk at være meget påpasselig med at få mønstret til at passe med den næste bane, og undgå at få lim på forsiden af tapetet, da det kan ses, når tapetet tørrer. Obs! Undgå at bukke tapetet skarpt, da det kan medføre sprækker i trykket.

### 5. Glat banerne efter fra loft til gulv

Brug hænderne eller en tapetbørste – start fra midten, og glat ud mod kanterne. Eventuelle småbobler og rynker forsvinder, når tapetet er tørt. Eventuelle limpletter på tapetets forside fjernes med en fugtig klud eller svamp – undgå at gnubbe.

### 6. Skær det overflødige tapet væk

Når alle baner er på plads, skæres det overflødige tapet væk ved hjælp af en skærestøtte og en skarp kniv.

### 7. Vent et døgn for at se det færdige resultat

Læn dig tilbage, og nyd dit nye rum!