

Peel & Stick Tapete

Installationsanleitung

Empfohlenes Werkzeug:

- Wasserwaage
- Lineal
- Stift
- Messer
- Schneidehilfe
- Rakel



Die Tapetenbahnen sind in der Reihenfolge nummeriert, in der sie angebracht werden sollen.

Die Tapezierung erfolgt von links nach rechts.

Lassen Sie die Tapete 48 Stunden lang flach liegen, um sich zu akklimatisieren und eine optimale Haftung zu gewährleisten.

ENTSORGUNG

Schutzfolie zum Abziehen und Aufkleben: sollte wie Papier recycelt werden.

Selbstklebende Tapeten: sollten als brennbarer Abfall entsorgt werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Recyclingmöglichkeiten und -systeme je nach Standort variieren können. Für genaue Anweisungen und detaillierte Informationen empfehlen wir Ihnen, sich an Ihre lokalen Behörden und Dienste zu wenden.

Sehen Sie sich unser Anleitungsvideo an, indem Sie den QR-Code unten scannen!



VORBEREITUNG

1. Die Oberfläche muss glatt und sauber sein

Entfernen Sie alte Anstriche oder Tapeten, die sich von der Wand lösen. Reinigen Sie die Oberfläche und tragen Sie gegebenenfalls Spachtelmasse auf. Wischen Sie Staub mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab und lassen Sie die Oberfläche vollständig trocknen, da der Staub die Haftung der Tapete an der Wand beeinträchtigen kann. Wenn die Oberfläche porös ist, sollte sie vor dem Anbringen der Fototapete grundiert werden.

Poröse Oberflächen sind z.B. verputzte Wände, Wände mit alten Tapeten, Spanplatten oder ähnlichem. Auch bei hellen Anstrichen, die durch die Fototapete durchscheinen können, ist eine Grundierung empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass die Farbe gut durchgetrocknet ist, bevor Sie die Tapete anbringen.

2. Schneiden Sie die einzelnen Paneele

Rollen Sie die Tapete aus und schneiden Sie sie entlang der gestrichelten Linien in einzelne Bahnen.

3. Lassen Sie die Paneele 48 Stunden lang flach liegen

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie die Tapete 48 Stunden lang flach auf dem Verlegeplatz liegen lassen. Dies trägt dazu bei, dass die Tapete gut an den Wänden haftet.

AUFHÄNGEN

1. Kontrollieren Sie die Tapete

Vor dem Tapezieren sollten Sie sich vergewissern, dass alle Bahnen vorliegen und dass keine Bahn defekt oder beschädigt ist. Die Tapetenbahnen sind am oberen Ende in der Reihenfolge nummeriert, in der sie angebracht werden sollen. Die Tapezierung erfolgt von links nach rechts.

2. Absolut gerade tapezieren

Es ist wichtig, dass die erste Tapetenbahn gerade angebracht wird. Wir empfehlen, mithilfe einer Wasserwaage, einem Messwerkzeug und einem Bleistift senkrechte Markierungen im Abstand einer Bahnbreite (45 cm) auf die Wand

zu zeichnen. Richten Sie die erste Bahn entlang der Markierungen aus. Denken Sie daran, die Markierungen nur leicht aufzuzeichnen, damit die Linien nicht durch die Tapete scheinen.

3. Bereiten Sie das erste Paneel vor

Entfernen Sie die Schutzfolie vom ersten Paneel und ziehen Sie es ca. 1/3 von der Oberseite ab.

4. Positionieren und befestigen Sie das Paneel an der Wand

Befestigen Sie das erste Paneel an der Wand und richten Sie es an der vertikalen Markierung aus. Wenn es nicht ganz richtig sitzt, können Sie das Paneel vorsichtig entfernen und neu positionieren. Entfernen Sie mehr von der Schutzfolie, während Sie das Paneel anbringen und von rechts nach links und nach unten zum Boden hin glätten.

Hinweis: Lassen Sie das Material beim Fallen haften – vermeiden Sie Dehnen und Ziehen, da dies die Form verzerren kann.

5. Hängen Sie die Paneele von Seite zu Seite auf

Hängen Sie das zweite Paneel auf und achten Sie darauf, das Muster auszurichten. Streichen Sie das Paneel von links nach rechts glatt, um sicherzustellen, dass das Muster ausgerichtet ist. Lassen Sie das Material beim Fallen haften und vermeiden Sie Dehnen und Ziehen.

6. Glätten Sie die Paneele von der Decke bis zum Boden

Glätten Sie mit dem Rakel vorsichtig alle Luftblasen, beginnend in der Mitte, zu den Rändern und nach unten.

7. Schneiden Sie überstehende Tapete ab

Wenn alle Bahnen platziert sind, schneiden Sie überstehende Tapete mithilfe einer Schneidehilfe und einem Messer ab.

8. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihr neues Zimmer!

Nach dem Anbringen können zusätzliche Luftblasen auftreten. Stechen Sie in diesem Fall mit einer dünnen Nadel vorsichtig durch das Papier am Rand der Luftblase, drücken Sie die Luft mit dem Rakel die Luft langsam durch das kleine Loch heraus und befestigen Sie dabei die Tapete an der Wand.