

Peel & Stick Tapet

Monteringsvejledning

Anbefalet værktøj:

- Vatterpas
- Lineal
- Blyant
- Kniv
- Skærestøtte
- Skraber



Banerne er nummererede i den rækkefølge, de skal monteres i.

Monteringen skal ske fra venstre til højre, kant mod kant.

Lad tapetet ligge fladt i 48 timer for at akklimatisere sig og sikre optimal vedhæftning.

Se vores instruktionsvideo ved at scanne QR-koden nedenfor!



FORBEREDELSE

1. Sørg for, at overfladen er glat og ren

Fjern eventuel gammel maling eller tapet, der kan komme af. Rengør overfladen, og påfør spartelmasse, hvor det er nødvendigt. Tør eventuelt støv af med vand og mildt rengøringsmiddel, og lad overfladen tørre helt. Støv kan forstyrre tapetets evne til at klæbe til væggen. Hvis overfladen er porøs, skal den primes, før fototapetet hænges op.

Porøse overflader omfatter afskrabede vægge, vægge med gammelt tapet, spånplader eller lignende. Du skal også prime overfladen, hvis den har lyse farver, der kan ses gennem fototapetet. Sørg for at give malingen tid til at hærde ordentligt, før du fastgør tapetet til væggen.

2. Skær de enkelte paneler

Rul tapetet ud, og skær det i individuelle baner ved at følge de stiplede linjer.

3. Lad panelerne ligge fladt i 48 timer

For at opnå det bedste resultat skal du lade tapetet ligge fladt på opsætningsstedet i 48 timer. Det er med til at sikre en god vedhæftning på væggene.

OPHÆNGNING

1. Kontrollér tapetet

Før montering skal du sikre, at alle baner er med, og at ingen baner er defekte eller beskadigede. Banerne er nummererede i toppen i den rækkefølge, de skal monteres. Monteringen skal ske fra venstre til højre.

2. Banerne skal monteres lige

Det er vigtigt, at den første bane monteres lige.

Et tips er at lave lodrette markeringer en banebredde (45 cm) inde på væggen ved hjælp af et vatterpas, en lineal og en blyant. Montér den første bane langs markeringerne. Husk at gøre markeringerne svage for at undgå, at stregerne kan ses gennem tapetet.

3. Forbered det første panel

Fjern den beskyttende bagside fra panel nummer et, træk den af ca. 1/3 fra toppen.

4. Placer og fastgør panelet på væggen

Fastgør det første panel til væggen, og juster det med det lodrette mærke. Hvis det ikke sidder helt rigtigt, kan du forsigtigt fjerne panelet og genplacere det. Fjern mere af den beskyttende bagside, mens du fastgør og udglatter panelet fra højre mod venstre og nedad til gulvet.

Bemærk: Lad materialet sidde fast, som det falder – undgå at strække og trække i det, da dette kan forvrænge formen.

5. Hæng panelerne op kant til kant

Hæng det andet panel op, og sørg for at justere mønsteret. Fra panel nummer to skal du udglatte panelet fra venstre mod højre for at sikre, at mønsteret passer sammen. Igen skal du lade materialet sidde fast, som det falder, og undgå at strække og trække i det.

6. Udglat panelerne fra loftet til gulvet

Brug skraber til forsigtigt at udglatte eventuelle luftbobler. Start fra midten, og udglat ud mod kanterne og nedad.

7. Skær det overflødige tapet væk

Når alle baner er på plads, skæres det overflødige tapet væk ved hjælp af en skærestøtte og en skarp kniv.

8. Læn dig tilbage, og nyd dit nye værelse!

Der kan opstå yderligere luftbobler efter monteringen. Hvis det er tilfældet, skal du bruge en tynd nål og forsigtigt trykke nålen gennem papiret ved kanten af boblen. Brug skraber til langsomt at trykke luften ud gennem det lille hul og fastgøre tapetet til væggen.

BORTSKAFFELSE

Beskyttende bagside: Skal bortskaffes som papir.

Tapet: Skal bortskaffes som brændbart affald.

Bemærk: Genbrugsmuligheder og -systemer kan variere afhængigt af din lokalitet. For at få nøjagtig vejledning og detaljerede oplysninger anbefaler vi, at du konsulterer dine lokale myndigheder og tjenester.