

Tapisserie Peel & Stick

Instructions de Pose

Outils recommandés :

- Niveau à bulle
- Règle
- Crayon
- Couteau
- Guide
- Raclette



Les panneaux sont numérotés dans l'ordre de mise en place.

Installez de la gauche vers la droite, collés bord à bord.

Laissez le papier peint à plat pendant 48 heures pour qu'il s'acclimate et garantisse une adhérence optimale.

ÉLIMINATION

Face arrière de protection : doit être recyclée comme du papier.

Papier peint : doit être éliminé comme un déchet combustible.

Remarque : veuillez noter que les possibilités et les systèmes de recyclage peuvent varier en fonction de votre lieu de résidence. Pour des conseils précis et des informations détaillées, nous vous recommandons de consulter vos autorités et services locaux.

Regardez notre vidéo d'instructions en scannant le code QR ci-dessous !



PRÉPARATION

1. Assurez-vous que la surface est lisse et propre

Retirez toute vieille peinture ou papier peint qui se détache. Nettoyez la surface et appliquez du produit de remplissage si nécessaire. Essuyez toute poussière avec de l'eau et un nettoyant doux et laissez la surface sécher complètement, la poussière peut interférer avec la capacité du papier peint à coller au mur. Si la surface est poreuse, elle doit être apprêtée avant d'appliquer la peinture murale.

Les surfaces poreuses comprennent les murs recouverts d'enduit, les murs recouverts de vieux papier peint, les panneaux de particules ou similaires. Vous devez également appliquer une couche d'apprêt sur la surface si elle comporte des couleurs vives qui pourraient transparaître à travers la peinture murale. Assurez-vous de laisser le temps à la peinture de durcir correctement avant de fixer le papier peint au mur.

2. Découpez les panneaux individuels

Déroulez le papier peint et le découpez en panneaux individuels en suivant les lignes pointillées.

3. Laissez les panneaux à plat pendant 48 heures

Pour obtenir un résultat optimal, laissez le papier peint à plat dans l'espace de pose pendant 48 heures. Cela permet d'assurer une bonne adhérence sur les murs.

MISE EN PLACE

1. Contrôlez la tapisserie

Avant de mettre la tapisserie en place, assurez-vous que vous disposez de tous les panneaux et qu'aucun n'est endommagé ou défectueux. Séparez les panneaux avec des ciseaux ou un couteau à tapisserie. Le haut des panneaux est numéroté dans l'ordre de mise en place. Installez les panneaux de la gauche vers la droite.

2. Assurez-vous que les panneaux sont droits

Il est essentiel que le premier panneau soit droit.

Pour cela, vous pouvez tracer des marques verticales correspondant à la largeur d'un panneau (45 cm)

à partir de l'angle du mur avec un niveau à bulle, un outil de mesure et un crayon. Utilisez les marques pour positionner le premier panneau. Les lignes ne doivent pas être trop marquées afin de ne pas être visibles sous la tapisserie.

3. Préparez le premier panneau

Retirez le support de protection du panneau numéro un, retirez-le jusqu'à environ 1/3 du haut.

Fixez le premier panneau au mur, en l'alignant sur la marque verticale. Si l'alignement n'est pas tout à fait correct, vous pouvez retirer soigneusement le panneau et le repositionner. Retirez une plus grande partie du support de protection tout en fixant et en lissant le panneau de droite à gauche et vers le bas au sol.

Remarque : laissez le matériau coller lorsqu'il tombe – évitez de l'étirer et de le tirer, car cela pourrait le déformer.

5. Accrochez les panneaux bord à bord

Accrochez le deuxième panneau et assurez-vous d'aligner le motif, à partir du panneau numéro deux, lissez le panneau de gauche à droite pour vous assurer d'aligner le motif. Encore une fois, laissez le matériau coller lorsqu'il tombe et évitez de l'étirer et de le tirer vers le bas.

6. Lissez les panneaux du plafond vers le sol

Utilisez la raclette pour éliminer soigneusement les bulles d'air, en commençant par le milieu et en lissant vers les bords et vers le bas.

7. Coupez l'excès de papier peint

Une fois les panneaux positionnés, enlevez le papier excédentaire avec un guide et un couteau aiguisé.

8. Admirez et profitez de votre nouvelle pièce !

Des bulles d'air supplémentaires peuvent apparaître après l'installation, si c'est le cas, utilisez une aiguille fine et appuyez soigneusement sur l'aiguille à travers le papier par le bord de la bulle, utilisez la raclette pour presser lentement l'air à travers le petit trou, en fixant le papier peint au mur.