

Carta Da Parati Peel & Stick

Istruzioni Di Installazione

Attrezzatura consigliata:

- Livella
- Righello in acciaio
- Penna
- Coltello
- Supporto per taglio
- Spatolas



I fogli sono numerati nell'ordine in cui devono essere montati.

L'applicazione deve essere eseguita da sinistra a destra, da bordo a bordo.

Lasciare che la carta da parati sia stesa in piano per 48 ore per acclimatarsi e garantire un'adesione ottimale.

SMALTIMENTO

Retro protettivo: deve essere riciclato come carta.

Carta da parati: deve essere smaltita come rifiuto combustibile.

Nota: le possibilità e i sistemi di riciclaggio possono variare a seconda del luogo in cui ci si trova. Per indicazioni precise e informazioni dettagliate, si consiglia di rivolgersi alle autorità e ai servizi locali.

Guarda il nostro video di istruzioni scansionando il codice QR qui sotto!



PREPARAZIONE

1. Assicurarsi che la superficie sia liscia e pulita

Rimuovere eventuali pitture o carte da parati vecchie che si stanno staccando. Pulire la superficie e applicare lo stucco dove necessario. Eliminare la polvere con acqua e un detergente delicato e lasciare che la superficie si asciughi completamente; la polvere può interferire con la capacità della carta da parati di aderire alla parete. Se la superficie è porosa, è necessario applicare un fondo prima di appendere il murale.

Le superfici porose includono pareti rasate, pareti con vecchia carta da parati, pannelli di truciolato o simili. È inoltre necessario applicare il primer se la superficie presenta colori vivaci che potrebbero trasparire dal murale. Prima di attaccare la carta da parati alla parete, è necessario lasciare il tempo necessario affinché la pittura si indurisca correttamente.

2. Tagliare i singoli pannelli

Srotolare la carta da parati e tagliare i singoli pannelli seguendo le linee tratteggiate.

3. Lasciare i pannelli in piano per 48 ore

Per ottenere i migliori risultati, lasciare la carta da parati in piano nello spazio di installazione per 48 ore. Questo aiuta a garantire una corretta adesione alle pareti.

COME APPENDERE

1. Controlla la carta da parati

Prima del montaggio, assicurati che tutti i fogli siano inclusi e che nessun foglio sia difettoso o danneggiato. I fogli sono numerati nella parte superiore di ciascun foglio nell'ordine in cui devono essere montati. L'applicazione deve essere eseguita da sinistra a destra.

2. Assicurati un'applicazione dritta

È importante che il primo foglio venga montato dritto.

Un suggerimento è quello di fare delle marcature verticali in altezza (45 cm) sulla parete usando una livella, uno strumento di misurazione e una matita. Monta il primo foglio lungo i segni. Ricorda

di rendere i segni poco marcati per evitare che le linee si intravedano attraverso la carta da parati.

3. Preparare il primo pannello

Rimuovere il supporto protettivo dal pannello numero uno, staccandolo a circa 1/3 dalla parte superiore.

Attaccare il primo pannello alla parete, allineandolo con il segno verticale. Se non è del tutto allineato, è possibile rimuovere con cautela il pannello e riposizionarlo. Rimuovere ulteriormente il supporto protettivo mentre si fissa e si lascia il pannello da destra a sinistra e verso il basso fino al pavimento.

Nota: lasciare che il materiale si attacchi mentre scende, evitando di allungarlo e tirarlo per prevenire la distorsione della forma.

5. Appendere i pannelli da un bordo all'altro

Appendere il secondo pannello e assicurarsi di allineare il motivo, dal pannello numero due lasciare il pannello da sinistra a destra per assicurarsi di allineare il motivo. Anche in questo caso, lasciare che il materiale si attacchi mentre scende, evitando di allungarlo e tirarlo.

6. Lisciare i pannelli dal soffitto al pavimento

Usare la spatola per eliminare con cura le bolle d'aria, partendo dal centro e lisciando verso i bordi e verso il basso.

7. Taglia la carta da parati in eccesso

Quando tutti gli fogli sono a posto, taglia la carta da parati in eccesso usando un supporto per taglio e un coltello affilato.

8. Mettersi comodi e godersi la nuova stanza!

Dopo l'installazione potrebbero formarsi altre bolle d'aria; in tal caso, utilizzare un ago sottile e premere con cautela l'ago attraverso la carta sul bordo della bolla, utilizzare la spatola per espellere lentamente l'aria attraverso il forellino, fissando la carta da parati alla parete.