

Peel & Stick Behang

Instructies Voor Aanbrengen

Aanbevolen gereedschap:

- Waterpas
- Liniaal
- Pen
- Mes
- Voorbewerking
- Trekker



De stroken zijn genummerd, in de volgorde waarop ze moeten worden aangebracht.

Breng de stroken van links naar rechts en rand tegen rand aan.

Laat het behang 48 uur plat liggen om te acclimatiseren, zodat het optimaal hecht.

AFVOER

Bescherm de achterkant: moet worden gerecycled als papier.

Behang: moet worden afgevoerd als brandbaar afval.

Opmerking: Houd er rekening mee dat de recyclingmogelijkheden en -systemen kunnen variëren afhankelijk van je locatie. Voor nauwkeurige begeleiding en gedetailleerde informatie raden we je aan om je lokale autoriteiten en diensten te raadplegen.

Bekijk onze instructievideo door de QR-code hieronder te scannen!



VOORBEREIDING

1. Zorg ervoor dat het oppervlak glad en schoon is

Verwijder alle oude verf of behang dat loskomt. Reinig het oppervlak en breng waar nodig vulmiddel aan. Veeg alle stof af met water en een zachte reiniger en laat het oppervlak volledig drogen, stof kan ervoor zorgen dat het behang minder goed aan de muur plakt. Als het oppervlak poreus is, moet je grondverf aanbrengen voordat het fotobehang wordt opgehangen.

Poreuze oppervlakken omvatten geplamuurde muren, muren met oud behang, spaanplaat of iets dergelijks. Je moet ook grondverf op het oppervlak aanbrengen als het felle kleuren heeft die door het fotobehang kunnen doorbloeden. Zorg ervoor dat de verf goed uithardt voordat je het behang aan de muur bevestigt.

2. De afzonderlijke panelen snijden

Rol het behangpapier uit en snijd het in afzonderlijke panelen volgens de stippelijnen.

3. Laat de panelen 48 uur liggen

Voor het beste resultaat laat je het behang 48 uur plat liggen in de ruimte waar je het aanbrengt. Dit zorgt voor een goede hechting op de muren.

OPHANGING

1. Controleer het behang

Voordat het behang wordt aangebracht, moet je er zeker van zijn dat alle stroken geleverd zijn en niet defect of beschadigd zijn. De stroken zijn aan de bovenkant genummerd, in de volgorde waarop ze moeten worden aangebracht. Breng de stroken van links naar rechts aan.

2. Zorg dat de stroken recht worden aangebracht

Het is belangrijk dat de eerste strook recht wordt aangebracht.

Een tip: maak met behulp van een waterpas, een liniaal en een potlood verticale markeringen van een strookbreedte (45 cm) op de wand. Breng de eerste strook langs de markering aan. Let op: breng de markering lichtjes aan, om te voorkomen dat de strepen door het behang heen schijnen.

3. Bereid het eerste paneel voor

Verwijder de beschermende achterkant van paneel nummer één en trek deze ongeveer 1/3 van de bovenkant af.

4. Plaats en bevestig het paneel aan de muur

Bevestig het eerste paneel aan de muur en lijn het uit met de verticale markering. Als het niet helemaal goed is, kun je het paneel voorzichtig verwijderen en opnieuw plaatsen. Verwijder meer van de beschermende achterkant terwijl je het paneel van rechts naar links en naar beneden naar de vloer bevestigt en gladstrijkt.

Opmerking: laat het materiaal plakken zoals het tegen de muur valt. Vermijd uitrekken en trekken, omdat dit het behang kan vervormen.

5. Hang de panelen van rand tot rand

Hang het tweede paneel op en zorg ervoor dat je het patroon uitlijnt. Van paneel nummer twee, strijk het paneel van links naar rechts glad om ervoor te zorgen dat het patroon op één lijn ligt. Nogmaals, laat het materiaal plakken zoals het tegen de muur valt en vermijd uitrekken en trekken.

6. Maak de panelen glad van het plafond naar de vloer

Gebruik de trekker om alle luchtballen voorzichtig glad te strijken, beginnend vanuit het midden en strijk het glad naar de randen en naar beneden.

7. Snijd overtollig behang weg

Als alle stroken zijn aangebracht, snijd je het overtollige behang weg met behulp van een snijhulp en een scherp mes.

8. Leun achterover en geniet van je nieuwe kamer!

Er kunnen na de installatie extra luchtballen ontstaan, gebruik dan een dunne naald en druk de naald voorzichtig door het papier aan de rand van de bel, gebruik de trekker om de lucht langzaam door het kleine gaatje naar buiten te drukken en bevestig het behang aan de muur.