

Tapety Peel & Stick Instrukcja Instalacji

Zalecane narzędzia:

- Poziomica
- Nóż do tapet
- Linijka
- Szpachelka do tapet
- Ołówek
- Rakla



Panele są ponumerowane w kolejności, w jakiej należy umieścić je na ścianie.

Należy zacząć od lewej strony i przemieszczać się w prawo.

Pozostawić tapetę na 48 godzin, aby się zaaklimatyzowała, zapewniając optymalną przyczepność.

UTYLIZACJA

Podkład ochronny: należy poddać recyklingowi jako papier.

Tapeta: należy wyrzucić jako odpad palny.

Uwaga: należy pamiętać, że sposób i zasady recyklingu mogą się różnić w zależności od Twojego miejsca zamieszkania. Aby uzyskać dokładne wskazówki i szczegółowe informacje, zalecamy skonsultowanie się z lokalnymi władzami i służbami.

Zobacz nasz film instruktażowy, skanując poniższy kod QR!



PRZYGOTOWANIE

1. Upewnij się, że powierzchnia jest gładka i czysta

Usuń starą farbę lub tapetę, która odpada. Oczyszć powierzchnię i w razie potrzeby nałóż wypełniacz. Pozbądź się kurzu wodą i delikatnym środkiem czyszczącym oraz pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia, ponieważ kurz może przeszkadzać tapecie w przyleganiu do ściany. Jeśli powierzchnia jest porowata, należy ją najpierw zagruntować.

Porowatymi powierzchniami są odtłuszczone ściany, ściany ze starą tapetą, płyta wiórowa lub podobne. Należy również zagruntować powierzchnię, jeśli ma jasne kolory, które mogłyby się przebić przez fototapetę. Przed przymocowaniem tapety do ściany należy odczekać, aż farba odpowiednio stwardnieje.

2. Cięcie poszczególnych paneli

Rozwiń tapetę i potnij poszczególne panele zgodnie z przerywanymi liniami.

3. Pozostaw panele płasko na 48 godzin

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy pozostawić tapetę na płasko w miejscu montażu na 48 godzin. Pomoże to zapewnić odpowiednią przyczepność na ścianach.

WIESZANIE

1. Sprawdź fototapetę

Przed umieszczeniem tapety na ścianie sprawdź, czy dostarczono wszystkie panele i czy żaden z nich nie uległ uszkodzeniu ani nie jest wadliwy. Rozdziel panele przy użyciu nożyczek lub noża do tapet. Panele są ponumerowane w górnej części w kolejności, w jakiej należy umieścić je na ścianie. Należy zacząć od lewej strony i przemieszczać się w prawo.

2. Zadbaj o równe rozmieszczenie paneli

Równe umieszczenie pierwszego panelu na ścianie ma decydujące znaczenie. Warto narysować pionowe oznaczenia odległe od siebie o szerokość panelu (45 cm), zaczynając od narożnika, posługując się przy tym poziomicą, miarką i ołówkiem. Oznaczenia

posłużą jako prowadnice przy umieszczaniu na ścianie pierwszego panelu. Należy uważać, aby oznaczenia nie były zbyt wyraźne. W przeciwnym wypadku mogą one być widoczne spod fototapety.

3. Przygotuj pierwszy panel

Zdejmij podkład ochronny z panelu numer jeden, odklej go około 1/3 od góry.

4. Umieść i zamocuj panel na ścianie

Przymocuj pierwszy panel do ściany, wyrównując go ze znakiem pionowym. Jeśli Ci nie wyszło, możesz ostrożnie usunąć panel i zmienić jego położenie. Zdejmij więcej podkładu ochronnego, mocując oraz wygładzając panel od prawej do lewej i w dół do podłogi.

Uwaga: pozwól materiałowi fototapety przykleić się podczas opadania – unikaj rozciągania i ciągnięcia, ponieważ może to powodować zniekształcenia.

5. Zawieś panele krawędziami do siebie

Zawieś drugi panel, żeby pasował do wzoru (od panelu numer dwa wygładzaj od lewej do prawej, aby upewnić się, że wzór jest zachowany). Ponownie pozwól materiałowi przykleić się podczas opadania i unikaj rozciągania oraz ciągnięcia.

6. Wygładź panele od sufitu do podłogi

Użyj rakli, aby ostrożnie wygładzić wszelkie pęcherzyki powietrza, zaczynając od środka i idąc w kierunku krawędzi oraz w dół.

7. Przytnij nadmiar tapety

Po umieszczeniu wszystkich paneli na ścianie, odetnij niepotrzebne fragmenty przy użyciu szpachelki do tapet i ostrego noża.

8. Usiądź wygodnie i ciesz się swoim nowym pokojem!

Po instalacji mogą pojawić się dodatkowe pęcherzyki powietrza i jeśli tak się stanie, użyj cienkiej igły oraz ostrożnie wbij ją przez papier przy krawędzi pęcherzyka. Następnie skorzystaj z rakli, aby powoli wypchnąć powietrze przez mały otwór, mocując przy tym tapetę do ściany.