

## Papel De Parede Peel & Stick

### Instruções De Instalação

#### Ferramentas recomendadas:

- Nível de espírito
- Régua
- Lápis
- Faca
- Guia de corte
- Rodó



Os painéis estão numerados pela ordem em que devem ser pendurados.

Coloque-os da esquerda para a direita, com os bordos juntos.

**Deixe o papel de parede deitado durante 48 horas para se aclimatar, garantindo uma aderência ótima.**

#### ELIMINAÇÃO

**Revestimento traseiro protetor:** deve ser reciclado como papel.

**Papel de parede:** deve ser eliminado como resíduo combustível.

*Nota: tenha em atenção que as possibilidades e os sistemas de reciclagem podem variar consoante a sua localização. Para obter orientações precisas e informações detalhadas, recomendamos consultar as autoridades e serviços locais.*

Veja nosso vídeo de instrução escaneando o código QR abaixo!



#### PREPARAÇÃO

##### 1. Certifique-se de que a superfície está lisa e limpa

Remova qualquer tinta ou papel de parede antigo que esteja a sair. Limpe a superfície e aplique enchimento onde for necessário. Limpe qualquer poeira com água e detergente suave e deixe a superfície secar completamente. A poeira pode interferir com a capacidade do papel de parede para aderir à parede. Se a superfície for porosa, deve ser preparada antes de colocar o mural de parede.

EAs superfícies porosas incluem paredes de gesso, paredes com papel de parede antigo, painéis de partículas ou similares. Também deve preparar a superfície se tiver cores brilhantes que possam aparecer através do mural de parede. Certifique-se de dar tempo para que a tinta seque adequadamente antes de fixar o papel de parede na parede.

##### 2. Cortar os painéis individuais

Desenrole o papel de parede e corte-o em painéis individuais seguindo as linhas pontilhadas.

##### 3. Deixar os painéis na horizontal durante 48 horas

Para obter os melhores resultados, deixe o papel de parede deitado no espaço de instalação durante 48 horas. Isto ajuda a garantir uma aderência correcta nas paredes.

#### COLOCAÇÃO

##### 1. Verificar o mural de parede

Antes da montagem, certifique-se de que todos os painéis estão incluídos e que nenhum deles está danificado ou defeituoso. Os painéis estão numerados na parte superior, pela ordem em que devem ser montados. Colocá-los da esquerda para a direita.

##### 2. Certifique-se de que coloca os painéis a direito

É essencial que o primeiro painel seja colocado a direito.

É uma boa ideia desenhar marcas verticais da largura de um painel (45 cm) a partir do canto, utilizando um nível, uma fita métrica e um lápis. Utilize as marcas como guia para colocar o primeiro painel.

Certifique-se de que as marcas são claras e não transparecem no mural de parede.

##### 3. Prepare o primeiro painel

Remova o revestimento de proteção do painel número um, puxando-o aproximadamente 1/3 da parte superior.

##### 4. Posicione e fixe o painel à parede

Fixe o primeiro painel à parede, alinhando-o com a marca vertical. Se não estiver bem alinhado, pode remover cuidadosamente o painel e reposicioná-lo. Remova mais do revestimento protetor enquanto fixa e alisa o painel da direita para a esquerda e para baixo até ao chão.

*Nota: deixe o material colar à medida que cai – evite esticá-lo e puxá-lo, porque isso pode distorcer a forma.*

##### 5. Pendure os painéis borda com borda

Fixe o segundo painel e certifique-se de alinhar o padrão, a partir do painel número dois alise o painel da esquerda para a direita para se certificar de alinhar o padrão. Mais uma vez, deixe o material colar à medida que cai e evite esticar e puxar.

##### 6. Alise os painéis do teto ao chão

Use o rodo para eliminar cuidadosamente quaisquer bolhas de ar, começando pelo meio e suavizando em direção às bordas e para baixo.

##### 7. Cortar o excesso de papel

Depois de todos os painéis terem sido pendurados, corte o excesso de papel utilizando uma guia de corte e uma faca afiada.

##### 8. Recoste-se e aprecie a sua nova divisão!

Podem ocorrer bolhas de ar adicionais após a instalação. Se assim for, use uma agulha fina e pressione cuidadosamente a agulha através do papel junto à borda da bolha, usando o rodo para pressionar lentamente o ar através do pequeno orifício, fixando o papel de parede à parede.