

Tapet Peel & Stick

Instrucțiuni de Aplicare

Instrumente recomandate

- Nivelul spiritului
- Cuțit
- Riglă
- Ghidaj tăiere
- Creion
- Racletă



Benzile sunt numerotate în ordinea în care trebuie aplicate.

Aplicați de la stânga la dreapta. Benzile trebuie aplicate de la o margine la alta.

Lăsați tapetul să stea **întins timp de 48 de ore** pentru a se acclimatiza, asigurând o aderență optimă.

ELIMINAREA

Strat de protecție: trebuie reciclat ca hârtie.

Tapet: trebuie eliminat ca deșeu combustibil.

Notă: rețineți că posibilitățile și sistemele de reciclare pot varia în funcție de locația dvs. Pentru îndrumări precise și informații detaliate, vă recomandăm să consultați autoritățile și serviciile locale.

Veja nosso vídeo de instrução escaneando o código QR abaixo!



PREGĂTIREA

1. Asigurați-vă că suprafața este netedă și curată

Îndepărtați orice vopsea sau tapet vechi care se desprinde. Curățați suprafața și aplicați umplutură acolo unde este necesar. Ștergeți praful cu apă și detergent delicat și lăsați suprafața să se usuce complet, deoarece praful poate interfera cu capacitatea tapetului de a se lipi de perete. Dacă suprafața este poroasă, trebuie amorsată înainte de a aplica fototapetul.

Suprafețele poroase includ pereți degresați, pereți cu tapet vechi, plăci aglomerate sau similare. De asemenea, trebuie să pregătiți suprafața dacă are culori strălucitoare care s-ar putea vedea prin fototapet. Asigurați-vă că lăsați timp vopselei să se întărească în mod corespunzător înainte de a aplica tapetul pe perete.

2. Tăiați panourile individuale

Desfășurați tapetul și tăiați-l în panouri individuale urmând liniile punctate.

3. Lăsați panourile la orizontală timp de 48 de ore

Pentru a obține cele mai bune rezultate, lăsați tapetul așezat plat în spațiul de instalare timp de 48 de ore. Acest lucru ajută la asigurarea unei aderențe corespunzătoare pe pereți.

APLICARE

1. Verificați fototapetul

Înainte de aplicare, asigurați-vă că nu lipsesc benzi și că nu există defecte sau deteriorări. Benzile sunt numerotate în ordinea în care trebuie aplicate. Aplicați de la stânga spre dreapta.

2. Asigurați-vă că benzile sunt atârinate drept

Este vital ca prima bandă să fie aplicată drept. Este o idee bună să schițați marcaje verticale cu o lățime a panoului (45 cm) de la colț, folosind o nivelă cu alcool, un instrument de măsurare și un creion. Utilizați marcajele ca ghid pentru a aplica prima bandă. Asigurați-vă că marcajele sunt discrete ca să nu se vadă prin fototapet.

3. Pregătiți prima fâșie

Îndepărtați suportul de protecție de pe prima fâșie, dezlipiți-l la aproximativ 1/3 de partea de sus.

4. Poziționați și atașați fâșia pe perete

Atașați prima fâșie pe perete, aliniind-o la marcajul vertical. Dacă nu este exactă alinierea, puteți scoate cu atenție fâșia și o puteți repositiona. Îndepărtați mai mult din suportul de protecție în timp ce atașați și neteziți fâșia de la dreapta la stânga și în jos până la podea.

Notă: lăsați materialul să se lipească pe măsură ce se desfășoară în jos – evitați întinderea și tragerea acestuia, deoarece acest lucru ar putea deteriora forma.

5. Aplicați fâșiile de la o margine la alta

Așezați a doua fâșie și asigurați-vă că aliniați modelul, de la a doua fâșie neteziți fâșiile de la stânga la dreapta pentru a vă asigura că aliniați modelul. Din nou, lăsați materialul să se lipească pe măsură ce se desfășoară în jos și evitați întinderea și tragerea.

6. Neteziți fâșiile de la tavan la podea

Utilizați racleta pentru a netezi cu atenție orice bule de aer, începând de la mijloc și netezind spre margini și în jos.

7. Tăiați excesul de hârtie

Odată ce toate benzile au fost atârinate, tăiați excesul de hârtie folosind un ghid de tăiere și un cuțit ascuțit.

8. Relaxați-vă și bucurați-vă de noua cameră!

După aplicare pot apărea bule de aer suplimentare. Dacă este cazul, utilizați un ac subțire și apăsați cu atenție acul prin hârtie până la marginea bulei, utilizați racleta pentru a împinge încet aerul prin orificiul mic, presând tapetul pe perete.