

Peel & Stick Tapet

Monteringsanvisning

Rekommenderade verktyg:

- Vattenpass
- Linjal
- Penna
- Kniv
- Skärstöd
- Gummiskrapa



Våderna är numrerade i den följd de ska monteras.

Monteringen ska ske från vänster till höger, kant i kant.

Låt tapeten ligga plant i 48 timmar för att akklimatisera sig och säkerställa optimal upphängning.

Se vår monteringsvideo genom att skanna QR-koden nedan!



FÖRARBETE

1. Se till att underlaget är slätt och rent

Gammal färg eller tapet som inte sitter fast måste tas bort. Tvätta underlaget och spackla vid behov. Om underlaget är sugande bör det grundmålas eller förklistras före tapetsering.

Exempel på sugande underlag är bredspacklade väggar, väggar med gammal tapet, spånskivor och liknande. Du bör också grundmåla om underlaget har starka färgskiftningar som kan framträda genom tapeten.

2. Klipp isär våderna

Rulla ut tapeten och klipp isär våderna enligt de streckade linjerna.

3. Låt våderna ligga plant i 48 timmar

För bäst resultat, låt tapeten ligga plant på golvet i 48 timmar. Det hjälper tapeten att akklimatisera sig, vilket bidrar till bästa möjliga fästförmåga samt minskar risken för luftbubblor.

MONTERING

1. Kontrollera tapeten

Innan montering bör du säkerställa att alla våder är med och att ingen våd är defekt eller skadad. Våderna är numrerade i toppen av varje våd i den följd de ska monteras. Monteringen ska ske från vänster till höger.

2. Säkerställ en rak montering

Det är viktigt att den första våden monteras rakt.

Ett tips är att göra en lodrät markering en vådbredd (45 cm) in på väggen med hjälp av ett vattenpass, ett mätverktyg och en blyertspenna. Montera den första våden längs med markeringen. Tänk på att göra markeringen svag för att undvika att linjen lyser igenom tapeten.

3. Förbereda den första våden

Ta bort skyddspapperet från våd nummer ett och dra av den ca 1/3 från toppen.

4. Placera och fäst våden på väggen

Fäst den första våden på väggen

och placera den i linje med den lodräta markeringen. Om våden kommer fel, dra försiktigt bort våden och placera om den. Ta bort mer av skyddspapperet medan du fäster och jämnar ut våden från höger till vänster och ner mot golvet.

Obs: Låt materialet fästa som det faller - undvik att dra och sträcka eftersom tapeten då kan förlora formen.

5. Montera våderna kant i kant

Häng upp den andra våden kant i kant med den första och se till att mönsterspassa mot tidigare våd.

6. Eftersläta våderna från tak till golv

Använd gummiskrapan för att försiktigt trycka ut eventuella luftbubblor samt fästa våden ordentligt mot väggen. Börja från vådens mitt och arbeta utåt mot kanterna och nedåt.

7. Skär bort överflödigt tapet

När alla våder är på plats skär du bort överflödigt tapet med hjälp av ett skärstöd och en vass kniv.

8. Luta dig tillbaka och njut av ditt nya rum!

Eventuella luftbubblor kan uppstå efter monteringen. Använd i så fall en tunn nål och tryck den försiktigt genom papperet vid bubblans kant. Använd gummiskrapan för att långsamt trycka ut luften genom det lilla hålet och fästa tapeten mot väggen.

Avfallshantering

Skyddspapper: återvinns som papper.

Tapet: källsorteras som brännbart avfall.

Observera att avfallssortering kan variera beroende på var du befinner dig. För korrekt information rekommenderar vi att du kontaktar din lokala myndighet.